

**FR**

**INSTRUCTIONS  
CONVECTEUR**

FR Ce produit ne peut être utilisé que dans des locaux bien isolés ou de manière occasionnelle.

**Sommaire**

**Informations sur l'utilisation de cette instruction** ..... 2

**Normes de sécurité** ..... 2

**Informations sur l'appareil** ..... 5

**Transport et stockage** ..... 6

**Montage et mise en service** ..... 6

**Utilisation** ..... 7


**Défauts et pannes**..... 9

**Maintenance** ..... 10

**Annexe technique**..... 10

**Élimination**..... 12

Vous pouvez télécharger la dernière version de ce manuel en suivant le lien ci-dessous :



TCH 21 E

<https://hub.trotec.com/?id=45728>



TCH 23 E

<https://hub.trotec.com/?id=45729>

**Informations sur l'utilisation de cette instruction**

**Symboles**



**Avertissement**

Cette mention d'avertissement indique un risque moyen qui peut entraîner des blessures graves ou mortelles s'il n'est pas évité.



**Avertissement**

Ce symbole indique un risque d'incendie.



**Avertissement relatif à la tension électrique**

Ce symbole indique que la présence de tension électrique entraîne un risque de blessures et de mort.



**Avertissement de surface chaude**

Ce symbole indique que les surfaces brûlantes causent des risques pour la vie et la santé des personnes.

**Remarque**

Cette mention d'avertissement indique des informations importantes (par ex. dommages matériels), mais aucun danger.



**Info**

Les indications présentant ce symbole vous aident à exécuter vos tâches rapidement et en toute sécurité.



**Observer le mode d'emploi**

Ce symbole souligne la nécessité d'observer l'instruction.

**Normes de sécurité**

**Veillez lire attentivement le présent manuel avant la mise en service ou l'utilisation de l'appareil et conservez-le à proximité immédiate du site d'installation ou de l'appareil même.**



**Avertissement**

**Lisez toutes les consignes de sécurité et toutes les instructions.**

Le non-respect des consignes de sécurité risque de causer une électrocution, de provoquer un incendie ou de causer des blessures graves.

**Conservez toutes les consignes de sécurité et toutes les instructions pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.**

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.

Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.



### Avertissement

Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à l'écart de l'appareil, sauf s'ils sont l'objet d'une surveillance constante.

Les enfants âgés de 3 à 8 ans n'ont le droit d'allumer et d'éteindre l'appareil que s'ils font l'objet d'une surveillance ou s'ils ont reçu une instruction adéquate relative à une utilisation sûre de l'appareil et qu'ils ont compris les dangers liés à cette utilisation, à condition que l'appareil soit placé ou installé dans sa position normale d'utilisation.

Les enfants âgés de 3 à 8 ans n'ont pas le droit de brancher la fiche secteur dans la prise, de régler l'appareil, de le nettoyer ni d'effectuer l'entretien utilisateur.



### Avertissement

N'utilisez pas l'appareil dans des pièces de taille réduite s'il s'y trouve des personnes incapables de quitter la pièce de manière autonome et qu'elles ne sont pas sous surveillance permanente.

- N'utilisez pas et ne placez pas l'appareil dans les pièces ou les zones présentant un risque d'explosion.
- N'utilisez pas l'appareil dans les atmosphères agressives.
- Placez l'appareil dans une position verticale et stable sur une surface horizontale et stable.
- Faites sécher l'appareil après un nettoyage humide. Ne le faites pas fonctionner s'il est mouillé.
- Ne touchez ou n'utilisez pas l'appareil les mains humides ou mouillées.
- N'exposez pas l'appareil à un jet d'eau direct.
- N'introduisez pas de corps étrangers ni de membres du corps à l'intérieur de l'appareil.
- Ne couvrez pas l'appareil pendant le fonctionnement.
- N'enlevez aucun signal de sécurité, autocollant ni étiquette de l'appareil. Tous les signaux de sécurité, autocollants et étiquettes doivent être conservés de manière à rester lisibles.
- Ne vous asseyez pas sur l'appareil.
- L'appareil n'est pas un jouet. Tenez-le hors de portée des enfants et des animaux.
- Avant chaque utilisation, vérifiez le bon état de l'appareil, des accessoires et des pièces de raccordement. N'utilisez pas l'appareil si celui-ci ou une des pièces qui le composent présente un défaut.
- Protégez tous les câbles électriques en dehors de l'appareil contre les endommagements (par ex. par des animaux). N'utilisez jamais l'appareil lorsque le cordon électrique ou la fiche sont détériorés !
- Le raccordement secteur doit correspondre aux indications données au chapitre « Annexe technique ».
- Raccordez la fiche secteur de l'appareil à une prise de courant dûment protégée selon les règles de l'art.
- Choisissez des rallonges de câbles électriques conformément à la puissance connectée de l'appareil, la longueur du câble et l'utilisation. Déroulez complètement la rallonge électrique. Évitez toute surcharge électrique.
- Avant l'entretien, la maintenance ou les réparations, débranchez le câble électrique de l'appareil en le saisissant par la fiche.
- Éteignez l'appareil et retirez le câble électrique de la prise lorsque l'appareil n'est pas en service.
- N'utilisez jamais l'appareil si vous remarquez des détériorations sur la prise ou sur le câble de raccordement secteur.  
Si le cordon secteur de cet appareil est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou par une personne qualifiée afin d'éviter tout risque. Les cordons secteurs défectueux représentent un sérieux danger pour la santé.
- Lors de l'installation, respectez les distances minimum requises par rapport aux murs et aux objets ainsi que les conditions d'entreposage et de fonctionnement conformément aux données techniques dans le chapitre « Annexe technique ».
- Veillez à ce que l'entrée et la sortie d'air soient libres.
- Assurez-vous que le côté aspiration soit toujours exempt de saleté et de corps étrangers.
- Ne placez pas l'appareil sur un support inflammable.
- Utilisez uniquement des pièces de rechange d'origine pour ne pas compromettre l'exploitation et la sécurité de fonctionnement de l'appareil.
- Laissez refroidir l'appareil avant le transport ou la maintenance.
- L'appareil ne doit pas être positionné au-dessous d'une prise murale.
- N'utilisez plus cet appareil si quelqu'un l'a fait tomber ou s'il présente des signes visibles de dommage.
- Maintenez toujours la distance de sécurité indiquée dans les caractéristiques techniques entre l'entrée d'air et la sortie d'air de l'appareil et les matériaux inflammables quels qu'ils soient, comme les tissus, les rideaux, les lits ou les canapés, avec un minimum de 1 m.
- Ne touchez pas la surface de l'appareil avec une barre ni d'autres objets pointus et durs. Cela pourrait entraîner des déformations et l'apparition de rouille du fait de dommages à la couche de peinture.

### Utilisation conforme

L'appareil ne peut être utilisé que dans des locaux bien isolés ou de manière occasionnelle.

L'appareil est destiné au chauffage et à la ventilation des pièces fermées. Il a été commercial spécialement pour l'utilisation chez les particuliers et non pour l'usage commercial. Il s'avère particulièrement pratique en tant que chauffage d'appoint. L'appareil est conçu uniquement pour être posé sur le sol.

Toute utilisation autre que celle prévue est considérée comme une utilisation non conforme.

### Utilisation non conforme raisonnablement prévisible

- N'installez pas l'appareil sur une surface mouillée ou inondée.
- Veuillez ne déposer aucun objet, comme p.ex. des vêtements, sur l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité de solvants, de peintures ou d'autres vapeurs facilement inflammables, ni dans des locaux dans lesquels sont stockés de tels produits
- Veuillez ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur.
- N'utilisez pas l'appareil pour chauffer un véhicule.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau.
- N'utilisez pas l'appareil pour réguler la température pour les entrepôts, les objets, les animaux ni les plantes dans des espaces isolés.
- N'effectuez pas de modifications structurelles, transformations ou ajouts arbitraires sur l'appareil.
- N'utilisez pas cet appareil de chauffage à proximité immédiate de piscines, de baignoires ou de douches.


### Qualification du personnel

Toute personne utilisant le présent appareil doit :

- avoir lu et compris l'instructions, notamment le chapitre « Sécurité ».

savoir que tout travail de maintenance nécessitant l'ouverture du carter est à réaliser par une entreprise d'électricité spécialisée ou par le fabricant.

### Symboles sur l'appareil

Symboles	Signification
	Le symbole apposé sur l'appareil rappelle qu'il est interdit de suspendre des objets (par exemple des serviettes, des vêtements ou autres) au-dessus de l'appareil ou juste devant celui-ci. L'appareil ne doit pas être couvert, afin d'éviter une surchauffe ou un incendie.

### Risques résiduels



#### Avertissement relatif à la tension électrique

Toute intervention sur les composants électriques est à réaliser exclusivement par une entreprise spécialisée autorisée !



#### Avertissement relatif à la tension électrique

Débranchez la fiche d'alimentation de la prise secteur avant toute intervention sur l'appareil.

Ne touchez jamais la fiche secteur avec des mains humides ou mouillées.

Débranchez le câble de raccordement secteur de la prise électrique en tirant sur la fiche secteur.



#### Avertissement relatif à la tension électrique

Risque d'électrocution !

L'appareil n'est pas protégé contre l'eau.

Il existe un risque d'électrocution ! N'utilisez jamais l'appareil dans des endroit où des gouttes d'eau, des éclaboussures ou de l'eau courante peuvent pénétrer dans l'appareil et ne le plongez jamais dans l'eau !



#### Avertissement de surface chaude

Certaines pièces de l'appareil peuvent chauffer très fortement et provoquer des brûlures. Une prudence particulière est nécessaire en présence d'enfants ou d'autres personnes vulnérables.



#### Avertissement

Risque d'incendie en cas d'installation incorrecte.

Ne placez pas l'appareil sur un support inflammable.

Ne placez pas l'appareil sur une moquette à poils longs.



#### Avertissement

Il existe un risque d'incendie si l'appareil est couvert.

Veillez à ce que l'appareil soit toujours libre et ne soit jamais couvert.

## Comportement en cas d'urgence

1. Arrêtez l'appareil.
2. Débranchez l'appareil du secteur en tirant la prise du raccordement secteur. Tirez sur la prise et non pas sur le cordon.
3. Ne rebranchez jamais un appareil endommagé.

## Protection anti-surchauffe

L'appareil dispose d'un thermostat de sécurité qui déclenche lors d'une surchauffe de l'appareil.

- L'appareil s'éteint alors automatiquement.

Lorsque le thermostat de sécurité a déclenché, laissez refroidir l'appareil avant de chercher la cause de la surchauffe. Si le problème persiste, veuillez vous adresser au service après-vente.

## Protection contre le basculement

L'appareil est protégé contre le basculement. La protection anti-basculement est un dispositif de sécurité destiné à réduire le risque d'incendie en cas de basculement accidentel de l'appareil. Celui-ci s'éteint automatiquement dès qu'il n'est plus en position verticale, par exemple s'il est renversé par inadvertance.

Lorsque l'appareil est remis en place, il se remet en marche automatiquement.

## Informations sur l'appareil

### Description de l'appareil

Le convecteur TCH 21 E / TCH 23 E est destiné à la génération d'air chaud dans les espaces intérieurs.

L'appareil génère de la chaleur grâce à un élément chauffant électrique. L'air se trouvant autour de la spirale chauffante est chauffé. L'air chauffé monte à travers la sortie d'air et arrive ainsi dans la pièce.


L'appareil est équipé d'un thermostat intégré et génère ainsi un flux d'air chaud constant.

L'appareil n'est pas protégé contre l'eau (IPX0).


Le TCH 23 E est équipé de plus d'un ventilateur qui permet une répartition plus rapide de l'air chauffé.

### Représentation de l'appareil

TCH 21 E



TCH 23 E



N°	Désignation
1	Poignée de transport
2	Affichage 7-segments
3	Pieds
4	Entrée d'air
5	Sortie d'air
6	Sortie d'air ventilateur (TCH 23 E uniquement)

## Transport et stockage

### Remarque

L'appareil peut s'endommager si vous le transportez ou l'entreposez de manière inappropriée. Observez les informations relatives au transport et à l'entreposage de l'appareil.

### Transport

Pour faciliter le transport, l'appareil est pourvu d'une poignée.

Observez les consignes suivantes **avant** chaque transport :

- Éteignez l'appareil.
- Débranchez l'appareil du secteur en tirant la prise du raccordement secteur. Tirez sur la prise et non pas sur le cordon.
- Veuillez ne pas utiliser le cordon électrique pour tirer l'appareil.
- Laissez suffisamment refroidir l'appareil.

### Stockage

Observez les consignes suivantes **avant** chaque entreposage :

- Débranchez l'appareil du secteur en tirant la prise du raccordement secteur. Tirez sur la prise et non pas sur le cordon.
- Laissez suffisamment refroidir l'appareil.

Observez les conditions d'entreposage suivantes lorsque vous n'utilisez pas l'appareil :

- Entreposez l'appareil au sec et protégé du gel et de la chaleur.
- Entreposez l'appareil en position verticale, dans un endroit protégé de la poussière et de l'exposition directe au soleil.
- Au besoin, protégez l'appareil de la poussière au moyen d'une housse.
- Ne placez aucun autre appareil ni aucun objet sur l'appareil, afin d'éviter de le détériorer.

## Montage et mise en service

### Contenu de la livraison

- 1 convecteur
- 2 pieds
- 4 vis (pour pied)
- 1 mode d'emploi

### Déballage de l'appareil



#### Avertissement

Le matériel d'emballage représente un risque d'étouffement pour les enfants. Gardez les films et les pièces de l'emballage hors de portée des enfants. Il y a danger de mort par étouffement.


1. Ouvrez le carton et sortez l'appareil.
2. Retirez entièrement l'emballage de l'appareil.
3. Déroulez complètement le câble électrique. Assurez-vous que le câble électrique n'est pas endommagé et ne le détériorez pas en le déroulant.

### Montage


#### Montage des pieds

Montez les pieds avant d'installer l'appareil.

1. Placez l'appareil la tête en bas de manière à ce que sa partie inférieure soit dirigée vers le haut.
2. Dévissez et sortez les quatre vis.



3. Poussez chacun des pieds (3) en position de manière à ce que les trous du pied (3) soient en regard des trous prévus dans l'appareil.
4. Vissez chaque pied (3) avec deux vis.




## Mise en service



### Info

Il est possible qu'une odeur apparaisse lors de la première mise en service ou après une longue période de non utilisation de l'appareil.

Lors de l'installation de l'appareil, respectez les distances minimum requises par rapport aux murs et aux objets conformément aux indications du chapitre « Annexe technique ».




- Avant chaque mise en service de l'appareil, vérifiez l'état du cordon secteur. En cas de doute relatif à son état, contactez le service après-vente.
- Installez l'appareil debout et de façon stable.
- En particulier lorsque l'appareil est placé au centre de la pièce, veillez à ce que le cordon secteur et tout autre câble électrique soit posé de sorte à éviter tout risque de trébuchement. Utilisez des couvre-câbles.
- Assurez-vous que les rallonges de câble sont entièrement déroulées.
- Veillez à ce qu'aucun rideau ni aucun autre objet ne bloque le flux d'air.
- Montez l'appareil de telle sorte qu'il ne soit pas positionné juste devant ni juste en-dessous d'une prise secteur murale.
- Assurez-vous que l'appareil n'entre pas en contact avec de l'eau ni de l'humidité et qu'il soit protégé contre celles-ci.

## Branchement du câble secteur

- Branchez la fiche secteur sur une prise secteur conformément sécurisée.
- Faites passer le cordon secteur derrière l'appareil. Veillez à ce que le câble ne passe jamais devant l'appareil !


## Utilisation

### Éléments de commande TCH 21 E



N°	Désignation
7	Sélecteur pour le niveau de chauffage <b>0</b> : ARRÊT <b>I</b> : niveau de chauffage 800 W <b>II</b> : niveau de chauffage 1200 W <b>III</b> : niveau de chauffage 2000 W
8	Bouton de réglage du thermostat

**Éléments de commande TCH 23 E**



N°	Désignation
7	Sélecteur pour le niveau de chauffage I : Niveau de chauffage I avec ventilateur II : Niveau de chauffage II avec ventilateur 0 : ARRÊT I : niveau de chauffage 1000 W II : niveau de chauffage 2000 W
8	Bouton de réglage du thermostat

**Mise en marche de l'appareil**

1. Insérez la fiche dans une prise suffisamment sécurisée.

**TCH 21 E**


1. Placez le bouton de réglage (8) du thermostat d'ambiance sur la température désirée pour la pièce.  
 ⇒ Lorsque la régulation de température est activée, un « clic » se fait entendre.
2. Placez le sélecteur (7) sur la position I.  
 ⇒ L'appareil fonctionne au niveau de chauffage I.
3. Pour activer la puissance calorifique moyenne, placez le sélecteur (7) sur la position II.  
 ⇒ L'appareil fonctionne au niveau de chauffage II.
4. Pour atteindre la puissance calorifique maximum, placez le sélecteur (7) sur la position III.  
 ⇒ L'appareil fonctionne au niveau de chauffage III.

**TCH 23 E**

1. Placez le bouton de réglage (8) du thermostat d'ambiance sur la température désirée pour la pièce.  
 ⇒ Lorsque la régulation de température est activée, un « clic » se fait entendre.
2. **Fonctionnement avec ventilateur :** Placez le sélecteur (7) sur la position II ou la position I.  
 ⇒ Position II : L'appareil fonctionne au niveau de chauffage II avec ventilateur.  
 ⇒ Position I : L'appareil fonctionne au niveau de chauffage I avec ventilateur.
3. **Fonctionnement sans ventilateur :** Placez le sélecteur (7) sur la position I ou la position II.  
 ⇒ Position I : L'appareil fonctionne au niveau de chauffage I.  
 ⇒ Position II : L'appareil fonctionne au niveau de chauffage II.

**Réglage du thermostat d'ambiance**

1. Placez le bouton de réglage (8) du thermostat d'ambiance sur la température désirée pour la pièce.



Niveau le moins élevé

Niveau le plus élevé

Le thermostat régule la température de la pièce automatiquement :

- Lorsque la température dépasse la valeur définie, le chauffage et la ventilation s'arrêtent.
- Dès que la température repasse en-dessous de la valeur définie, le chauffage et la ventilation se remettent automatiquement en marche.



**Info**

La température ambiante désirée doit être supérieure à la température ambiante actuelle.

## Mise hors service



### Avertissement relatif à la tension électrique

Ne touchez jamais la fiche secteur avec des mains humides ou mouillées.

- Placez le sélecteur (7) dans la position **0**.
- Tournez le bouton de réglage (8) du thermostat d'ambiance dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à la position **MIN**.
- Débranchez l'appareil du secteur en tirant la prise du raccordement secteur. Tirez sur la prise et non pas sur le cordon.
- Laissez entièrement refroidir l'appareil.
- Au besoin, nettoyez l'appareil conformément au chapitre « Maintenance ».
- Stockez l'appareil conformément aux indications figurant dans le chapitre Transport et stockage.

## Défauts et pannes



### Avertissement relatif à la tension électrique

Tout travail nécessitant l'ouverture de l'appareil est à réaliser par une entreprise spécialisée homologuée ou par le fabricant.

### Remarque

Attendez au moins 3 minutes après avoir terminé les travaux de maintenance et de réparation. Vous pouvez alors remettre l'appareil en marche.

Dans le cadre de sa production, le bon fonctionnement de l'appareil a été contrôlé à plusieurs reprises. Malgré tout, si l'appareil devait présenter des dysfonctionnements, contrôlez-le en vous conformant à la liste suivante :

### L'appareil ne se met pas en marche :

- Vérifiez le raccordement secteur.
- Vérifiez le bon état du cordon secteur et de la fiche secteur. Si vous constatez un dommage, n'essayez pas de le remettre en marche.  
Si le cordon secteur de cet appareil est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou par une personne qualifiée afin d'éviter tout risque.
- Vérifiez le fusible ou le disjoncteur secteur.
- Contrôlez la température ambiante. Le cas échéant, le thermostat s'est déclenché si la température de consigne pour la température ambiante a été atteinte.
- Vérifiez que l'appareil est bien vertical et installé sur une surface plane. Il est possible que le contact de protection contre le basculement ait déclenché parce que l'appareil a été renversé. Placez toujours le radiateur en position verticale sur un support plein adapté.
- Le thermostat d'ambiance peut être défectueux. Faites remplacer un thermostat d'ambiance défectueux par une entreprise d'électricité spécialisée.
- La protection anti-surchauffe peut avoir déclenché. Faites effectuer une inspection électrique par une entreprise spécialisée ou par le fabricant et faites remplacer le fusible anti-surchauffe.

### Le débit d'air est réduit :

- Vérifiez l'entrée et la sortie d'air. L'entrée et la sortie d'air doivent être entièrement libres. Le cas échéant, nettoyez-les. Observez les distances minimales avec les murs et les objets indiquées dans les données techniques.

### L'appareil ne fonctionne pas parfaitement après les contrôles :

Contactez le SAV du fabricant. Le cas échéant, faites réparer l'appareil par une entreprise d'électricité autorisée ou par le fabricant.

## Maintenance

### Avant toute opération de maintenance



#### Avertissement relatif à la tension électrique

Ne touchez jamais la fiche secteur avec des mains humides ou mouillées.

- Arrêtez l'appareil.
- Débranchez l'appareil du secteur en tirant la prise du raccordement secteur. Tirez sur la prise et non pas sur le cordon.
- Laissez entièrement refroidir l'appareil.



#### Avertissement relatif à la tension électrique

Tout travail nécessitant l'ouverture de l'appareil est à réaliser par une entreprise spécialisée homologuée ou par le fabricant.

### Nettoyer le carter



#### Avertissement relatif à la tension électrique

Ne plongez pas l'appareil sous l'eau.

Nettoyez le boîtier avec un chiffon humide, doux et non pelucheux. Veillez à ce qu'aucune humidité ne pénètre dans le boîtier. Veillez à ce qu'aucune humidité ne puisse entrer en contact avec les composants électriques. N'utilisez pas de détergents agressifs, comme les aérosols de nettoyage, solvants, nettoyants à base d'alcool ou produits abrasifs, pour humidifier le chiffon.

## Annexe technique

### Données techniques

Paramètre	Valeur	
Modèle	TCH 21 E	TCH 23 E
Puissance calorifique		
Niveau 1 :	800 W	1000 W
Niveau 2 :	1200 W	2000 W
Niveau 3 :	2000 W	-
Raccordement secteur	220-240 V~ 50 Hz	220-240 V~ 50 Hz
Puissance absorbée, max.	2 kW	2 kW
Courant nominal absorbé	8 A	8 A
Fusible secteur	10 A	10 A
Type de fiche secteur	Fiche secteur avec terre CEE 7/7	Fiche secteur avec terre CEE 7/7
Niveau de pression sonore (à 1 m de distance)	50 dB(A)	50 dB(A)
Indice de protection	IPX0	IPX0
Dimensions (profondeur x largeur x hauteur)	172 x 530 x 378 mm	172 x 530 x 378 mm
Distance minimale par rapport aux murs et objets		
vers le haut (A) :	50 cm	50 cm
vers l'arrière (B) :	50 cm	50 cm
vers les côtés (C) :	50 cm	50 cm
vers l'avant (D) :	50 cm	50 cm
Poids	3 kg	3 kg

Informations obligatoires pour les dispositifs de chauffage électriques décentralisés

Paramètre	Valeur	
	TCH 21 E	TCH 23 E
<b>Modèle</b>	<b>TCH 21 E</b>	<b>TCH 23 E</b>
<b>Puissance calorifique</b>		
Puissance calorifique nominale $P_{nom}$	1,799 kW	1,822 kW
Puissance calorifique minimum (indicative) $P_{min}$	0,725 kW	1,116 kW
Puissance calorifique maximum continue $P_{max,c}$	1,799 kW	1,822 kW
<b>Puissance absorbée</b>		
En état inactif $P_0$	0	0
En veille $P_{sm}$	N/A	N/A
À vide $P_{idle}$	0	0
En veille, connecté au réseau $P_{nsm}$	N/A	N/A
Mode veille avec affichage d'informations ou d'état	NON	N/A
Rendement global annuel pour le chauffage ambiant en mode actif $\eta_{s,on}$	85,0 %	85,0 %
<b>Type de contrôle de la puissance calorifique/de la température ambiante</b>		
Puissance thermique à un niveau, pas de contrôle de la température ambiante	NON	NON
Puissance thermique à deux niveaux ou plus à commutation manuelle, pas de contrôle de la température de la pièce	NON	NON
Régulation de la température ambiante avec thermostat mécanique	OUI	OUI
Contrôle électronique de la température ambiante	NON	NON
Contrôle électronique de la température ambiante avec régulation en fonction de l'heure	NON	NON
Contrôle électronique de la température ambiante avec régulation en fonction du jour de la semaine	NON	NON
<b>Autres options de contrôle</b>		
Contrôle électronique de la température ambiante avec détection de présence	NON	NON
Contrôle électronique de la température ambiante avec détection de fenêtre ouverte	NON	NON
Options de commande à distance	NON	NON
Contrôle adaptatif de l'activation	NON	NON
Limitation de la durée de fonctionnement	NON	NON
Capteur à globe noir	NON	NON
Fonction auto-apprentissage	NON	NON
Précision de contrôle	NON	NON
Coordonnées de contact	Trotec GmbH Grebener Straße 7 52525 Heinsberg	

N/A : non applicable

## Élimination

Éliminez toujours le matériel d'emballage en respectant les impératifs écologiques et conformément aux prescriptions de gestion des déchets locaux applicables.



Le pictogramme représentant une poubelle barrée signifie que cet appareil, conformément à la directive sur les appareils électriques ou électroniques usagés (2012/19/UE), ne doit pas être éliminé en fin de vie avec les ordures ménagères. Il en va de même pour les composants associés éventuels.

Des points de collecte gratuits pour les appareils électriques ou électroniques usagés sont à votre disposition à proximité de chez vous. Les autorités de votre ville ou de votre commune peuvent vous en fournir les adresses. Pour de nombreux pays de l'UE, vous trouverez sur la page Internet <https://hub.trotec.com/?id=45090> des informations sur d'autres possibilités de prise en charge. Sinon, adressez-vous à une entreprise homologuée dans votre pays pour le recyclage et l'élimination des appareils électriques usagés.

La collecte séparée des appareils électriques et électroniques usagés permet leur réutilisation éventuelle, le recyclage des matériaux constitutifs et les autres formes de recyclage tout en évitant les conséquences négatives pour l'environnement et la santé des produits dangereux qu'ils sont susceptibles de contenir.

**Valable uniquement en France**



Trotec GmbH

Grebener Str. 7  
52525 Heinsberg  
Germany

☎ +49 2452 962-0

☎ +49 2452 962-200

✉ [online@trotec.com](mailto:online@trotec.com)

[www.trotec.com](http://www.trotec.com)